

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Модель:	
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
- Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя)

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации

_____ (_____)
Подпись Ф.И.О.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd.

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ БРАСЛЕТ



12-0255

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за выбор продукции REXANT. Перед использованием паяльной станции, пожалуйста, прочитайте настоящую инструкцию.

НАЗНАЧЕНИЕ

При работе с электроприборами используются специальные защитные браслеты, предназначенные избавить от статического электричества. Такие изделия простые в использовании, а за счет доступной цены ими может пользоваться каждый (при желании). Расскажем о современных антистатических браслетах подробнее.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Антистатический браслет применяют в работе с электрическими приборами, платами и электронными компонентами. При использовании антистатического браслета электрический заряд не скапливается на теле и одежде человека, а притягивается токопроводящими волокнами и по шнуру отводится от рабочего места на резистор с шиной заземления.

Состоит из самого браслета и витого провода с зажимом для крепления к токопроводящей поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры браслета: 1,9х19 см.

Пружинный провод: 2 м (полиуретан и ПВХ)

Сопrotивление браслета: 10⁵-10⁹ Ом

Тип соединения провода: зажим типа «крокодил»

Цвет: голубой

Срок службы: 5 лет

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Если вы собираетесь использовать браслет в многоквартирном доме, не рекомендуется подсоединять его к батарее. Это опасно для жизни. Если нет возможности обеспечить должное заземление, то лучше вообще отказаться от этого процесса.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Перед каждым использованием проводите контрольный осмотр прибора.
- Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- Храните в недоступном для детей месте.

ПРИМЕЧАНИЯ

Чтобы отсоединить заземляющий провод, возьмитесь за зажим. Если потянуть за провод, он может сломаться.

В целях предотвращения поражения электрическим током в зажим заземляющего провода встроен резистор. Ни в коем случае не отказывайтесь от его использования.

Регулярно проверяйте заземляющий провод на предмет целостности.

Для стирки браслета используйте нейтральный детергент.

Немедленно прекратите использование браслета в случае появления зуда, высыпаний или других симптомов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Наденьте браслет и туго затяните.

Подсоедините браслет к проводу заземления с помощью замкового соединения. Статика можно заземлить с помощью индукционного кабеля.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- Хранить в сухом отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре 0...+45 °С.
- Хранить прибор необходимо в заводской упаковке.
- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.